

LÍNEA IL MURO - INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

- Cepillar la cara de asiento de las piezas
- Colocar siempre desde el suelo hacia el techo para evitar desplazamientos
- Se recomienda mezclar las piezas de diferentes paquetes.
- Utilizar adhesivos de marcas reconocidas, preferentemente impermeable.



- Aconsejamos utilizar el sistema de *doble encolado*. Aplicar el adhesivo utilizando llana alta (12 mm) de abajo hacia arriba
- Cubrir toda la cara de asiento de la pieza con el adhesivo y presionar contra la pared hasta notar su perfecta adherencia.



- Retirar el exceso de adhesivo en cada colocación de las piezas. No es necesario el tomado de juntas.
- Controlar el nivel cada dos hileras.



En caso de mancharse las piezas, limpiar en el momento únicamente con agua.

NO UTILIZAR ÁCIDO EN NINGÚN CASO

Si las manchas no pueden ser removidas con agua, utilice **Quita Restos de Obra** acquacer

- Aconsejamos realizar un ligero cepillado o picado de la superficie donde se colocarán las piezas para mejorar la adherencia.
- Para realizar cortes, utilizar disco diamantado.
- *No colocar las piezas en interiores de chimeneas ni directamente en contacto con el fuego.*



Una vez terminada la colocación, con la superficie totalmente limpia y seca, recomendamos aplicar **Hidroplastificado** acquacer para realzar el color y proteger el revestimiento de los agentes externos, siguiendo las instrucciones del envase.

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición.

Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente