

LÍNEA AL SOLE

Bordes atérmicos y antideslizantes para piscina

COLOCACIÓN | CURADO Y MANTENIMIENTO



COLOCACIÓN

Colocación con mezcla tradicional

Proporciones: 3 partes de arena / 1 de cal hidráulica / 1/2 de cemento.

- Colocar sobre contrapiso nivelado e impermeabilizado.
 - Raspar la cara de asiento de la pieza con cepillo de alambre y encolarla con el mismo mortero, utilizar el lado liso de una llana.
 - Volcar la mezcla sobre el contrapiso nivelándola con regla, aconsejamos una carga de material de aproximadamente 2 cm.
 - Colocar una a una las piezas dejando una junta mínima de 5 mm entre ellas, presionar firmemente hacia el contrapiso para evitar posibles cámaras de aire, que puedan provocar fisuras o despegues posteriores, realizar cada tanto el siguiente test de colocación:
 - Luego de colocada una baldosa según lo indicado anteriormente, retirarla observando la parte posterior y comprobar si la consistencia y cantidad del mortero es la apropiada y suficiente.
- Si el procedimiento fue el correcto entonces la mitad de la aplicación permanecerá sobre el lecho y la otra mitad debió haberse adherido en la parte posterior de la placa.
- Retirar cualquier resto o excedente de material utilizado si lo hubiera sobre alguna pieza antes que el mismo seque.

Colocación con Adhesivo

Sobre contrapiso realizar carpeta de cemento nivelada e impermeabilizada.

Utilizar adhesivo de marca y calidad reconocidas.

Raspar la cara de asiento de la pieza con cepillo de alambre y encolarla con el mismo mortero, utilizar el lado liso de la llana.

Para realizar cortes utilizar disco diamantado sobre mesa para tal fin.

TOMADO DE JUNTAS | CURADO Y MANTENIMIENTO

- La junta mínima entre piezas debe ser de 5 mm., y debe utilizarse **PASTINAS LISTAS LINEA AL SOLE** con cuidado de no ensuciar ni manchar las baldosas.

-Una vez colocado, recomendamos aplicar

Protector para Bordes y Solarium acquer, siguiendo las instrucciones del envase, y repetir la aplicación una vez al año.

